

ПАМЯТКА

о порядке эксплуатации автономного пожарного извещателя



Автономный пожарный извещатель (далее — АПИ) предназначен для автоматического обнаружения пожара (задымления) и оповещения о нем.

АПИ устанавливается в жилых помещениях на горизонтальной поверхности потолка на расстоянии не менее 1 м от печей и 0,5 м от стены.

Мигающий сигнал светодиода красного цвета, расположенного на корпусе АПИ, свидетельствует о его исправности и нахождении в дежурном режиме работы.

При пожаре (задымлении) АПИ подает прерывистый звуковой сигнал с постоянным свечением светодиода красного цвета.

При задымлении помещения домовладельцу необходимо

устранить его источник. Для прекращения подачи звукового сигнала АПИ следует проветрить помещение.

В случае пожара:

немедленно сообщить о пожаре по телефону 01, 01*, 112 или в ближайшее пожарное подразделение (при этом необходимо назвать свою фамилию, адрес и место возникновения пожара, информацию о наличии в доме детей); до прибытия пожарных подразделений принять меры по эвакуации людей, материальных ценностей и тушению пожара.

Внимание:



Подача прерывистого короткого звукового сигнала (каждые 30 секунд) свидетельствуют о необходимости замены элемента питания.

При невозможности самостоятельной замены элемента питания в АПИ необходимо обратиться в организацию установившую извещатель или в ближайшее подразделение МЧС. Обслуживание АПИ проводится в соответствии с технической документацией на извещатель. Не реже одного раза в месяц АПИ необходимо очищать от пыли.

Запрещается:

Самостоятельно разбирать АПИ. Подключать его к источнику питания 220 В. Окрашивать, белить и клеить АПИ обоями. Снимать АПИ без разрешения местных органов государственного пожарного надзора, за исключением замены элементов питания.